

# Maße für Türen und Zargen

## Maße für naturweiße Türen, polarweiße Türen, lavagraue Türen und Holzdesign-Türen

(alle Maße in Millimetern)

		Maueröffnung (min.-max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite	
<b>Maße für einflg. Türen</b>	Breite	625-665	610	591	613	711/731	
		750-790	735	716	738	836/856	
		875-915	860	841	863	961/981	
		1000-1040	985	966	988	1086/1106	
	Höhe	2000-2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125-2150	2110	2108	2119	2168/2178	
<b>Gesamt- türbreite</b>							
<b>Maße für zweiflg. Türen</b>	Breite	1225-1260	2 × 610	1210	1191	1213	1311/1331
		1475-1510	2 × 735	1460	1441	1463	1561/1581
		1725-1760	2 × 860	1710	1691	1713	1811/1831
		1975-2010	2 × 985	1960	1941	1963	2061/2081
	Höhe	2000-2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125-2150	2110	2108	2119	2168/2178	

Für einige Funktionstüren wie Schiebe- oder Sicherheitstüren oder Glastüren gibt es bei der Montage noch besondere Aspekte zu beachten. Ihr Fachhändler kann Ihnen hierzu besondere Hinweise geben.

## Maße für Glastüren und Glas-Schiebetüren

(alle Maße in Millimetern)

		Maueröffnung (min.-max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite
<b>Maße für einflg. Glastüren</b>	Breite	750-790	709	716	738	836/856
		875-915	834	841	863	961/981
		1000-1040	959	966	988	1086/1106
	Höhe	2000-2025	1972	1983	1994	2043/2053
		2125-2150	2097	2108	2119	2168/2178
<b>Maße für zweiflg. Glastüren</b>	Breite	1475-1510	2 × 709	1429	1451	1571/1591
		1725-1760	2 × 834	1679	1701	1799/1819
		1975-2010	2 × 959	1929	1951	2049/2069
	Höhe	2000-2025	1972	1983	1994	2043/2053
		2125-2150	2097	2108	2119	2168/2178
<b>Schienen- länge</b>						
<b>Maße für einflg. Glas-Schiebetür</b> Vor der Wand laufend	Breite	715-810	850	2000		
		815-910	950	2000		
		915-1010	1050	2200		
	Höhe	1970-2010	2030			
		2090-2130	2155			

Alle Maße hier sind für eine Rohbau-Maueröffnung. Nur beim Mindestmaß der Maueröffnung muss die Wand in Höhe der Bandtaschen etwas nachgestemmt werden.

# Maße für Türen und Zargen

## Verstellbereich der Zargen

Nach Wandstärke

Mosel Normzarge für folgende Wandstärken in mm												
80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	280	300	330
75-95	95-115	115-135	135-155	155-175	175-195	195-215	215-235	235-255	260-280	275-295	295-315	325-345

Zarge für folgende Wandstärken in mm					
350	370	390	410	430	450
345-365	365-385	385-405	405-425	425-445	445-465

Verstellbereich -5/+15 Millimeter (von - bis).

Wir empfehlen, den Sitz der Bekleidung zu prüfen und die Zierbekleidung bei Bedarf punktweise zu verleimen.

Befindet sich die gemessene Wandstärke im Grenzbereich (z. B. 155 Zentimeter), empfehlen wir die Zarge für die nächstgrößere Wandstärke zu bestellen.

## Maße für zweischalige Zargen

Nach Wandstärke

Wandstärke in mm	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650
Futter	220	240	260	280	300	280	300	265	290	310
Fuge	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10
Durchgangsfutter (Dufu)	240	240	240	240	240	280	280	330	330	330
Verstellbereich	465-485	485-505	505-525	525-545	545-565	565-585	585-605	605-625	625-645	645-665

Der Verstellbereich kann über eine größere Sichtfuge zusätzlich um +10 Millimeter erweitert werden, indem Sie die Verbindungsfedern nicht komplett einschieben.

Verstellbereich -5/+15 Millimeter (von - bis).

Wir empfehlen, den Sitz der Bekleidung zu prüfen und die Zierbekleidung bei Bedarf punktweise zu verleimen.

Befindet sich die gemessene Wandstärke im Grenzbereich (z. B. 505 Zentimeter), empfehlen wir die Zarge für die nächstgrößere Wandstärke zu bestellen.

